Instruction Manual

Safety Instructions

· Read all the instructions in this manual before handling the product. Always observe the safety guidelines and follow the instructions to prevent accidents and/or injuries.
· **This product is for professional use and is intended for straightening human hair.**
· Before using the device, carefully inspect it to check for any anomalies or operational issues. If any nonconformity is detected, contact Customer Service.
· The use of non-original accessories may impair functionality, cause harm to the user, and damage the product. Use only accessories recommended by the manufacturer.
· This device is not intended for use by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those lacking experience, unless they have received instructions on how to use the device or are supervised by a person responsible for their safety.
· It is recommended that children be supervised to ensure they are not playing with the device.
· Keep the equipment, plastic wrappings, and other packaging materials out of reach of children and pets to avoid risks of burns and suffocation.· Never leave the device unattended while plugged into the outlet.

Electrical Connection Safety

· Make sure that your salon's electrical installation is suitable for the use of the equipment. The electrical installation should be done by a qualified professional and in accordance with current technical standards.
· Do not plug the product into overloaded outlets or extension cords, as overloading can damage components and cause accidents.
· To ensure additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) in the bathroom's power circuit, with a nominal operating differential current not exceeding 30 mA. Consult your installer for advice.
· Whenever connecting or disconnecting the equipment from the power outlet, do not pull by the cord; always use the plug to avoid damaging the cable.
· The product should not be used if it shows signs of falling or any type of damage to the electrical cord, plug, or other components.
· If the equipment shows any defects, maintenance should be performed by the manufacturer or authorized service center to avoid the risk of accidents.

Risk of Electric Shock

· Keep the device away from water or any other liquids. Do not immerse the product, plug, or power cord in water or any other liquid.
· Do not use the equipment with wet hands, while bathing, or in the rain, or in any situation where the equipment may come into direct contact with water.
· Any device plugged into the outlet remains under voltage, even if it is turned off. To reduce the risk of electric shock or injury from electric shock, disconnect electrical devices after use.
· Do not pull, twist, or wrap the cord around the device.· Keep the cord away from hot surfaces.

Risk of Burns

· Do not touch or come into contact with the titanium blade during the operation of the device. Due to the device's efficiency in reaching high temperatures, burns may occur.
· **Risk of Burns** - Keep the device out of reach of children, especially during use and while it is cooling down.
· Always place the device on the stand, if available, on a stable, flat surface that is heat-resistant.
· After turning off the device, wait 30 minutes for it to cool down completely.
· This device becomes hot during use; do not allow hot surfaces to come into contact with the skin. Risk of burns.

How to Use

· **Before plugging the device into the outlet, ensure that the voltage of the electrical network matches the product's specifications.**
· Plug the power cord's plug into the electrical outlet and ensure both are securely connected.
· Press the ON/OFF button on the straightener and check if the LED light turns on.
· Select the desired temperature by pressing the + and – buttons.
· Separate the hair into evenly sized sections and comb each section. Position the flat iron's plate where you want straightening.
· Close the straightener so that the hair is between the plates, and gently pull the straightener through to the end of the hair strand.
· Repeat this process until you achieve the desired straightening result.
· You can use the table below as a reference:

TEMP CONTROL	HAIR TYPE
350 °F (175 °C)	Fine TextureD Hair
385 °F (195 °C)	Wavy-medium hair
420 °F (215 °C)	Thick, thick hair
455 °F (235 °C)	Thick hair, very thick
SUPER 485 °F (252 °C)	Very thick hair, very thick

Cleaning and Maintenance

· The blades of your product are designed for specific use and require special care. Cleaning should be done regularly to ensure optimal performance. We recommend cleaning the blades after each use using a soft cloth and Blade Renovator.
· With the straightener plugged in, set it to the maximum temperature. Once the straightener is hot, turn it off and, using a cotton cloth, apply a small amount of renovator to the blade.
· While the straightener is still warm, clean the blades by wiping the cotton cloth across the plates until the residue is removed.
· Repeat the process until the blades are clean.
· For cleaning the exterior of the device, we recommend using a clean cloth lightly moistened with mild soap.
· Never use abrasive products during cleaning, as they can cause irreversible damage to the device.
· After cleaning, store the device until the next use.

Warning

· During use of the device, basic safety precautions should be followed, including:
Never connect the device to an incorrect voltage.
· **High temperatures can cause permanent straightening of curly hair; make sure this is the intended outcome of the procedure.**
· A strand test should be performed before proceeding with the treatment on the entire hair.

WARNING: Do not use this device near bathtubs, showers, sinks, or other containers or tanks containing water.

Warranty

· If you find any defect in your product, contact customer service or your distributor to initiate the warranty process.
· If a manufacturing defect is confirmed, the consumer is entitled, under the law, to have the product repaired free of charge, or to receive a replacement with a new product in case of an irreparable defect or quality issue that renders it unsuitable for use, as determined by the specialized department of Lizze.
· Your equipment has a **12-month warranty starting from the date of manufacture and/or the date of departure from the factory.**
· The warranty process for international customers should preferably be handled through the distributor who made the sale. If this is not possible, please contact us via message at +55 44 98861-0179.
· If a manufacturing defect is confirmed within **12 months from the date of departure from the factory and/or the date of manufacture**, rendering the equipment unsuitable for regular use and for its intended purpose, the consumer is entitled to repair or replacement of the product as determined by the responsible department of Lizze.
· The warranty does not cover risks or damage to the device's casing, parts, and accessories subject to breakage, such as those made of plastic or glass.
· The warranty does not cover product cleaning.

Expiration of the warranty period.
Damage resulting from accidents, improper storage, handling, or incorrect use not specified in this manual.
Signs of product tampering.
Issues arising from the use of adapters, extension cords, or inadequate electrical installation.
Removal of the identification label.

Items Included in the Packaging

· Lizze Supreme Flat Iron.
· Instruction manual.
· Cloth and blade restorer.

Technical Specifications

· Voltage 127 V - Power 200 W.
· Voltage 220 V - Power 200 W.
· Dampening system on both plates.
· Swivel power cord.
· **Keep this manual for future reference.**

Manual de Instrucciones

Instrucciones de Seguridad

· Lea todas las instrucciones contenidas en este manual antes de usar el producto, siempre observe las indicaciones de seguridad y siga las instrucciones para prevenir accidentes y/o lesiones.
· **Este producto es de uso profesional y está destinado al alisado del cabello humano.**
· Antes de comenzar a usar el aparato, examine cuidadosamente el dispositivo, verificando si presenta alguna anomalía o defecto de funcionamiento. Si se encuentra alguna anomalía, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
· El uso de accesorios no originales puede afectar el funcionamiento, causar daños al usuario y al producto. Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante.
· Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
· Se recomienda supervisar a los niños para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.
· Mantenga el equipo y los envoltorios plásticos y otros materiales del embalaje fuera del alcance de niños y animales, para evitar el riesgo de quemaduras y asfixia.
· Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté conectado a la toma de corriente.

Seguridad en la conexión eléctrica

· Asegúrese de que la instalación eléctrica de su salón sea adecuada para el uso del equipo. La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional calificado y de acuerdo con las normas técnicas vigentes.
· No conecte el producto en tomas de corriente o extensiones sobrecargadas, ya que la sobrecarga puede dañar los componentes y causar accidentes.
· Para garantizar una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente diferencial residual (RCD) en el circuito eléctrico de alimentación del baño, con una corriente diferencial nominal de operación que no supere los 30 mA. Consulte a su instalador para obtener asesoramiento.
· Siempre que conecte o desconecte el equipo de la toma de corriente, no tire del cable, use el enchufe para evitar dañar el cable.
· El producto no debe utilizarse si presenta marcas de caída o cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, el enchufe o en otros componentes.
· Si el equipo presenta algún defecto, el mantenimiento debe ser realizado por el fabricante o un servicio técnico autorizado para evitar riesgos de accidentes.

Riesgo de choque eléctrico

· Mantenga el aparato lejos del agua u otros líquidos, no sumerja el producto, el enchufe ni el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.
· No utilice el equipo con las manos mojadas, durante el baño o bajo la lluvia. Tampoco en cualquier otra situación en la que el equipo tenga contacto directo con el agua.
· Cualquier aparato conectado a la toma de corriente permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico o lesiones, desconecte los aparatos eléctricos después de usarlos.
· No tire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
· Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Riesgo de quemaduras

· No toque ni se apoye en la cuchilla de titanio mientras utiliza el aparato. Debido a su alta eficiencia para alcanzar altas temperaturas, podrían ocurrir quemaduras.
· **Riesgo de quemaduras:** Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante su uso y mientras esté caliente.
· Coloque siempre el aparato en el soporte, si lo tiene, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
· Después de apagar el aparato, espere 30 minutos para que se enfríe por completo.
· Este aparato se calienta durante su uso; no permita que las superficies calientes entren en contacto con la piel. **Riesgo de quemaduras.**

Modo de Uso

. Antes de conectar el equipo a la toma de corriente, asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincida con el del producto.
· Inserte el enchufe del cable de alimentación en la toma eléctrica y asegúrese de que ambos estén firmes.
· Presione el botón ON/OFF de la plancha y verifique que el indicador LED esté encendido.
· Seleccione la temperatura deseada presionando los botones "+" y "-".
· Separe el cabello en mechones iguales y peine cada sección. Coloque las placas de la plancha en la posición donde desea iniciar el alisado.
· Cierre la plancha asegurándose de que el cabello quede entre las placas y deslice suavemente la plancha hasta el final del mechón.
· Repita este proceso hasta obtener el alisado deseado.
· Puede usar la tabla a continuación como referencia:

Temperatura	Tipo de Cabello
350 °F (175 °C)	Cabello de textura fina
385 °F (195 °C)	Cabello ondulado-mediano
420 °F (215 °C)	Cabello grueso y grueso
455 °F (235 °C)	Cabello grueso, muy grueso
SUPER 485 °F (252 °C)	Cabello muy grueso, muy grueso

Instrucciones de Seguridad

· Las placas de su producto han sido diseñadas para un uso específico y requieren cuidados especiales. La limpieza debe realizarse regularmente para garantizar un rendimiento óptimo. Se recomienda limpiar las placas después de cada uso utilizando un paño suave y el renovador de placas.
· Con la plancha encendida, ajuste la temperatura al máximo. Una vez que la plancha esté caliente, apáguela y, con ayuda de un paño de algodón, aplique un poco del renovador en las placas de la plancha.
· Con la plancha aún tibia, limpie las placas pasando el paño de algodón hasta eliminar los residuos.
· Repita el procedimiento hasta que las placas estén completamente limpias.
· Para limpiar la parte externa del equipo, se recomienda utilizar un paño limpio ligeramente humedecido con jabón neutro.
· Nunca utilice productos abrasivos para la limpieza, ya que podrían causar daños irreversibles al aparato.
· Después de limpiar, guarde el equipo hasta su próximo uso.

Advertencia

· Durante el uso del equipo, deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo:
· Nunca conecte el aparato a un voltaje incorrecto.
· Las altas temperaturas pueden causar un alisado permanente en cabellos rizados; asegúrese de que ese sea el objetivo del procedimiento.
· Se debe realizar una prueba de mechón antes de realizar el procedimiento en todo el cabello.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, recipientes u otros tanques que contengan agua.

Garantía

. Si encuentra algún defecto en su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor para iniciar el proceso de garantía.
. Si se comprueba un defecto de fabricación, el consumidor tiene derecho, según la ley, a obtener la reparación gratuita del producto, o la sustitución por uno nuevo en caso de defecto irreparable o vicio de calidad que lo haga inapropiado para su uso, según lo determine el departamento especializado de Lizze.
. Su equipo tiene una garantía de **12 meses a partir de la fecha de salida de fábrica y/o la fecha de fabricación.**
. El proceso de garantía para el extranjero debe realizarse preferentemente a través del distribuidor que efectuó la venta. Si no es posible, comuníquese con nosotros por mensaje al número +55 44 98861-0179.
. Si se comprueba un defecto de fabricación dentro del plazo de **12 meses desde la fecha de salida de fábrica y/o la fecha de fabricación** que haga que el equipo no sea adecuado para su uso regular y para los fines a los que está destinado, el consumidor tiene derecho a la reparación o sustitución del producto, según lo analice el departamento responsable de Lizze.
. La garantía no cubre daños o riesgos al gabinete del aparato, piezas y accesorios sujetos a roturas, como aquellos fabricados en materiales plásticos o de vidrio.
. La garantía no cubre la limpieza del producto.

Exclusiones de garantía
. Vencimiento del plazo de garantía.
. Daños derivados de accidentes, almacenamiento incorrecto, manejo o uso indebido, distinto al especificado en este manual.
. Señales de violación del producto.
. Problemas derivados del uso de adaptadores, extensiones o instalación eléctrica inadecuada.
. La eliminación de la etiqueta de identificación.

Ítems incluidos en el paquete

. Plancha Lizze Supreme.
. Manual de instrucciones.
. Franela y renovador de láminas.

Características técnicas

. Tensión 127 V - Potencia 200 W.
. Tensión 220 V - Potencia 200 W.
. Sistema de amortiguación en las dos placas.
. Cable de alimentación giratorio.
. Guarde este manual para futuras referencias.

Manuel d'instructions

Instructions de sécurité

. Lisez toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser le produit, suivez toujours les consignes de sécurité et respectez les instructions pour prévenir les accidents et/ou les blessures.
. Ce produit est destiné à un usage professionnel et est conçu pour le lissage des cheveux humains.
. Avant de commencer à utiliser l'appareil, examinez-le attentivement pour vérifier s'il présente une anomalie ou un dysfonctionnement. En cas de non-conformité, contactez le service client.
. L'utilisation d'accessoires non originaux peut nuire au bon fonctionnement, causer des dommages à l'utilisateur et au produit. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes manquant d'expérience, sauf si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil ou sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
. Il est recommandé de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
. Gardez l'équipement, ainsi que les emballages en plastique et autres matériaux, hors de portée des enfants et des animaux, afin d'éviter les risques de brûlures et d'étouffement.
. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à la prise.

Sécurité lors de la connexion électrique

. Assurez-vous que l'installation électrique de votre salon est adaptée à l'utilisation de l'appareil. L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié et conforme aux normes techniques en vigueur.
. Ne branchez pas le produit sur des prises ou rallonges surchargées, car la surcharge peut endommager les composants et provoquer des accidents.
. Pour assurer une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif de courant différentiel résiduel (DR) dans le circuit électrique de l'alimentation du salon, avec une valeur nominale de courant différentiel de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA. Consultez votre installateur pour des conseils.
. Chaque fois que vous connectez ou déconnectez l'appareil de la prise, ne tirez pas sur le câble. Utilisez la prise pour éviter d'endommager le câble.
. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des marques de chute ou tout type de dommage au câble électrique, à la prise ou à d'autres composants.
. Si l'appareil présente un défaut, la maintenance doit être effectuée par le fabricant ou un centre de service agréé afin d'éviter tout risque d'accident.

Risque de choc électrique

. Gardez l'appareil éloigné de l'eau ou de tout autre liquide, ne plongez pas le produit, la prise ou le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, sous la douche ou sous la pluie, ni dans toute autre situation où l'appareil entre en contact direct avec de l'eau.
. Tout appareil branché reste sous tension, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessure, débranchez toujours les appareils électriques après utilisation.
. Ne tirez pas, ne tordez pas et ne roulez pas le câble autour de l'appareil.
. Gardez le câble éloigné des surfaces chaudes.

Risque de brûlure

. Ne touchez pas et ne touchez pas la lame de titane pendant l'utilisation de l'appareil. En raison de l'efficacité de l'appareil à atteindre des températures élevées, des brûlures peuvent survenir.
. Risque de brûlure - Gardez l'appareil hors de portée des enfants, en particulier pendant son utilisation et lorsqu'il est encore froid.
. Placez toujours l'appareil sur un support, s'il y en a un, sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
. Après avoir éteint l'appareil, attendez 30 minutes pour qu'il refroidisse complètement.
. Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé. Ne laissez pas les surfaces chaudes entrer en contact avec la peau. Risque de brûlure.

Mode d'emploi

. Avant de connecter l'appareil à la prise, assurez-vous que la tension du réseau électrique correspond à celle du produit.
. Branchez le câble d'alimentation dans la prise électrique et assurez-vous que les deux sont bien fixés.
. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la planche et vérifiez si le voyant LED est allumé.
. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur les boutons + et -.
. Séparez les cheveux en mèches égales et peignez chaque section. Positionnez la plaque du lisseur à l'endroit où vous souhaitez commencer le lissage.
. Fermez la planche de manière à ce que les cheveux se trouvent entre les plaques et tirez doucement la planche jusqu'à la fin de la mèche de cheveux.
. Répétez ce processus jusqu'à obtenir le lissage désiré.
. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous comme référence.

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
350 °F (175 °C)	Cheveux à texture fine
385 °F (195 °C)	Cheveux ondulés-moyens
420 °F (215 °C)	Cheveux épais, épais
455 °F (235 °C)	Cheveux épais, très épais
SUPER 485 °F (252 °C)	Cheveux très épais, très épais

Nettoyage et entretien

. Les lames de votre appareil ont été conçues pour un usage spécifique et nécessitent un soin particulier. Il est recommandé de les nettoyer régulièrement pour garantir une performance optimale. Nettoyez les lames après chaque utilisation en utilisant un chiffon doux et un rénovateur de lames.
. Lorsque la planche est allumée, réglez-la sur la température maximale. Après qu'elle ait chauffé, éteignez-la et, à l'aide d'un chiffon en coton, appliquez un peu de rénovateur sur les lames de la planche.
. Avec la planche encore tiède, nettoyez les lames en passant le chiffon en coton sur les plaques jusqu'à éliminer les résidus.
. Répétez le processus jusqu'à ce que les lames soient propres.
. Pour nettoyer la partie extérieure de l'appareil, utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec un savon doux.
. Ne jamais utiliser de produits abrasifs pendant le nettoyage, car cela pourrait endommager l'appareil de manière irréversible.
. Après le nettoyage, rangez l'appareil jusqu'à la prochaine utilisation.

Avertissement

. Pendant l'utilisation de l'appareil, des précautions de sécurité de base doivent être suivies, y compris :
. Ne jamais connecter l'appareil à une prise avec une tension incorrecte.
. Des températures élevées peuvent provoquer un lissage permanent des cheveux bouclés, assurez-vous que c'est bien l'objectif de la procédure.
. Un test sur une mèche de cheveux doit être effectué avant d'appliquer la procédure sur l'ensemble des cheveux.

AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser cet appareil près de baignoires, de douches, de récipients ou d'autres réservoirs contenant de l'eau.

Garantie

. Si vous constatez un défaut sur votre produit, contactez le service client ou votre distributeur pour entamer la procédure de garantie.
. Si un défaut de fabrication est confirmé, conformément à la loi, le consommateur a droit à la réparation gratuite ou au remplacement de l'appareil par un neuf en cas de défaut irréparable ou de vice de qualité le rendant impropre à l'usage, selon l'évaluation du département spécialisé de Lizze.
. Votre appareil est garanti pendant **12 mois à compter de la date de sortie de l'usine et/ou de la date de fabrication.**
. La garantie à l'étranger doit être effectuée de préférence par l'intermédiaire du distributeur qui a effectué la vente. Si cela n'est pas possible, contactez-nous par message au numéro +55 44 98861-0179.
. Si un défaut de fabrication est confirmé dans les **12 mois suivant la date de sortie de l'usine et/ou la date de fabrication**, rendant l'appareil impropre à son usage normal et à ses fins, le consommateur a droit à la réparation ou au remplacement du produit, selon l'analyse du département responsable de Lizze.
. La garantie ne couvre pas les risques ou les dommages au boîtier de l'appareil, aux pièces et accessoires susceptibles de se casser, comme ceux fabriqués en plastique ou en verre.
. La garantie ne couvre pas le nettoyage de l'appareil.
Exclusions de la garantie:
. Expiration du délai de garantie ;
. Dommages résultant d'accidents, de mauvaise manipulation, d'un mauvais stockage ou d'un usage incorrect ne correspondant pas à ce manuel ;
. Signes de violation de l'appareil ;
. Problèmes résultant de l'utilisation d'adaptateurs, d'extensions ou d'une installation électrique inadéquate ;
. Retrait de l'étiquette d'identification.

Articles inclus dans l'emballage

. Planche Lizze Supreme / Manuel d'instructions / Chiffon et rénovateur de plaques.

Caractéristiques techniques

. Tension : 127 V - Puissance : 200 W
. Tension : 220 V - Puissance : 200 W
. Système d'amortissement sur les deux lames.
. Câble d'alimentation pivotant.
. Conservez ce manuel pour référence future.

Manual de Instruções

Instruções de Segurança

. Leia todas as instruções contidas neste manual antes de manusear o produto, sempre observe as indicações de segurança e siga as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.
. **Este produto é de uso profissional e destina-se ao alisamento de cabelo humano.**
. Antes de iniciar a utilização, examine cuidadosamente o aparelho, verificando se ele apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Caso seja encontrada alguma não conformidade, entre em contato com o SAC.
. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoa com falta de experiência, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
. Mantenha o equipamento e os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem fora do alcance de crianças e animais, evitando risco de queimadura e sufocamento.
. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando ligado à tomada.

Segurança na ligação elétrica

. Certifique-se de que a instalação elétrica do seu salão é adequada para o uso do equipamento. A instalação da energia elétrica deve ser feita por um profissional qualificado e conforme as normas técnicas vigentes.
. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
. Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30 mA. Consulte seu instalador para assessoria.
. Sempre que for conectar ou desconectar o equipamento da tomada de energia elétrica, não faça pelo cabo, utilize o plugue para não danificar o cabo.
. O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
. Se o equipamento apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.

Risco de choque elétrico

. Mantenha o aparelho longe da água ou de qualquer outro líquido, não imergir o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água, ou em outro líquido.
. Não utilize o equipamento com as mãos molhadas, durante o banho e sob chuva. Ou em qualquer outra situação em que o equipamento tenha contato direto com a água.
. Qualquer aparelho ligado na tomada permanece sob tensão, embora esteja desligado, para reduzir o risco de choque elétrico ou lesão por choque elétrico, desconecte os aparelhos elétricos após o uso.
. Não puxe, torça ou enrole o cabo no aparelho.
. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.

Risco de queimadura

. Não toque ou encoste na lâmina de titânio durante a utilização do aparelho. Devido a eficiência do aparelho a atingir altas temperaturas, poderão ocorrer queimaduras.
. **Risco de queimadura** - Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças principalmente durante o uso e enquanto ele estiver frio.
. Coloque sempre o aparelho no suporte, se existir, numa superfície plana estável e resistente ao calor.
. Após desligar o aparelho, aguarde 30 minutos para o esfriamento total.
. Este aparelho fica quente quando em uso, não permita que superfícies quentes entrem em contato com a pele. Risco de queimadura.

Modo de Uso

. Antes de conectar o equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica seja a mesma do produto.
. Coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
. Pressione o botão ON/OFF da prancha e verifique se o Led acendeu.
. Selecione a temperatura desejada pressionando os botões de + e – .
. Separe o cabelo por mechas de forma igual, e penteie cada seção, posicione a lâmina da prancha onde deseja iniciar o alisamento.
. Feche a prancha de maneira que o cabelo esteja entre as placas e puxe a prancha suavemente até o final da mecha de cabelo.
. Repita esse processo até obter o alisamento desejado.
. Você pode utilizar a tabela abaixo como referência:

Temperatura	Tipo de Cabelo
350 °F (175 °C)	Cabelo de Textura Fina
385 °F (195 °C)	Cabelo ondulado-médio
420 °F (215 °C)	Cabelo grosso, espesso
455 °F (235 °C)	Cabelo grosso, muito espesso
SUPER 485 °F (252 °C)	Cabelo muito grosso, muito espesso

Instruções de Segurança

. Leia todas as instruções contidas neste manual antes de manusear o produto, sempre observe as indicações de segurança e siga as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.
. **Este produto é de uso profissional e destina-se ao alisamento de cabelo humano.**
. Antes de iniciar a utilização, examine cuidadosamente o aparelho, verificando se ele apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento. Caso seja encontrada alguma não conformidade, entre em contato com o SAC.
. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoa com falta de experiência, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
. Mantenha o equipamento e os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem fora do alcance de crianças e animais, evitando risco de queimadura e sufocamento.
. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando ligado à tomada.

Segurança na ligação elétrica

. Certifique-se de que a instalação elétrica do seu salão é adequada para o uso do equipamento. A instalação da energia elétrica deve ser feita por um profissional qualificado e conforme as normas técnicas vigentes.
. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
. Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30 mA. Consulte seu instalador para assessoria.
. Sempre que for conectar ou desconectar o equipamento da tomada de energia elétrica, não faça pelo cabo, utilize o plugue para não danificar o cabo.
. O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
. Se o equipamento apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.

Risco de choque elétrico

. Mantenha o aparelho longe da água ou de qualquer outro líquido, não imergir o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água, ou em outro líquido.
. Não utilize o equipamento com as mãos molhadas, durante o banho e sob chuva. Ou em qualquer outra situação em que o equipamento tenha contato direto com a água.
. Qualquer aparelho ligado na tomada permanece sob tensão, embora esteja desligado, para reduzir o risco de choque elétrico ou lesão por choque elétrico, desconecte os aparelhos elétricos após o uso.
. Não puxe, torça ou enrole o cabo no aparelho.
. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.

Risco de queimadura

. Não toque ou encoste na lâmina de titânio durante a utilização do aparelho. Devido a eficiência do aparelho a atingir altas temperaturas, poderão ocorrer queimaduras.
. **Risco de queimadura** - Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças principalmente durante o uso e enquanto ele estiver frio.
. Coloque sempre o aparelho no suporte, se existir, numa superfície plana estável e resistente ao calor.
. Após desligar o aparelho, aguarde 30 minutos para o esfriamento total.
. Este aparelho fica quente quando em uso, não permita que superfícies quentes entrem em contato com a pele. Risco de queimadura.

Modo de Uso

. Antes de conectar o equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica seja a mesma do produto.
. Coloque o plugue do cabo de alimentação na tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
. Pressione o botão ON/OFF da prancha e verifique se o Led acendeu.
. Selecione a temperatura desejada pressionando os botões de + e – .
. Separe o cabelo por mechas de forma igual, e penteie cada seção, posicione a lâmina da prancha onde deseja iniciar o alisamento.
. Feche a prancha de maneira que o cabelo esteja entre as placas e puxe a prancha suavemente até o final da mecha de cabelo.
. Repita esse processo até obter o alisamento desejado.
. Você pode utilizar a tabela abaixo como referência:

Temperatura	Tipo de Cabelo
350 °F (175 °C)	Cabelo de Textura Fina
385 °F (195 °C)	Cabelo ondulado-médio
420 °F (215 °C)	Cabelo grosso, espesso
455 °F (235 °C)	Cabelo grosso, muito espesso
SUPER 485 °F (252 °C)	Cabelo muito grosso, muito espesso

卷发棒说明书

安全指示

· 在产品操作前请阅读本手册中的所有指示。请遵守安全指示并按照指示操作以防止事故和/或伤害。
· **本产品专为专业人士设计，用于卷发。**
· 在使用设备前，请仔细检查设备是否存在任何异常或运行问题。如发现任何不合规情况，请联系客户服务部。
· 使用非原厂配件可能会影响设备功能、对用户造成伤害并损坏产品。请仅使用制造商推荐的配件。
· 本设备不适合身体、感官或精神能力有限的人士使用，或缺乏经验的人士使用，除非他们接受了关于如何使用设备的指导，或在负责其安全的人士监督下使用。
· 建议监督儿童，以确保他们不会玩弄设备。
· 将设备、塑料包装和其他包装材料放置在儿童和宠物无法接触的地方，以避免烫伤和窒息风险。
· 插电时切勿让设备无人看管。

电气连接安全

· 请确保您的沙龙电气设备适合设备使用。电气设备应由专业人士按照现行技术标准安装。
· 切勿将产品插入过载的插座或延长线，以免过载损坏组件并导致事故。
· 为确保额外保护，建议在浴室电路安装剩余电流装置（RCD），额定工作电流不超过 30 mA。请咨询您的安装人员以获取建议。
· 每次将设备插入或拔出电源插座时，请勿拉扯电源线，应使用插头以免损坏电缆。
· 如产品出现掉落或电缆、插头或其他组件受损迹象，不应使用。
· 如设备出现任何缺陷，应由制造商或授权服务中心进行维修，以避免发生事故。

触电风险

· 请将设备远离水或其他液体，切勿将产品、插头或电源线浸入水或其他液体中。
· 切勿在洗澡时、淋雨时或任何设备可能直接接触水的情况下使用设备。
· 插入电源的任何设备即使关闭，仍处于通电状态。为减少触电或伤害风险，请在使用后断开电气设备。
· 切勿拉扯、扭转或将电源线缠绕在设备上。请将电源线远离热表面。

烫伤风险

· 切勿触摸或接触钛刀片。由于设备能够达到高温，可能会烫伤。
· **烫伤风险** - 请将设备放置在儿童无法接触的地方，尤其是在使用期间和冷却期间。
· 请将设备放置在支架上（如有），放在稳定、平坦、耐热的表面上。
· 关闭设备后，请等待 30 分钟冷却。
· 设备工作时会发热，请勿让热表面接触皮肤。烫伤风险。

使用方法

· 将设备插入电源插座前，请确保电源电压与设备规格相符。
· 将电源线插头插入电源插座，确保两者牢固连接。
· 按下设备上的 ON/OFF 按钮，检查 LED 指示灯是否亮起。
· 通过按下 + 和 – 按钮选择所需温度。
· 将头发分成大小均等的发束，梳理每束头发。将平板夹板放置在您开始卷发的位置。
· 关闭卷发棒，使头发位于夹板之间，轻轻将卷发棒拉到发束末端。
· 重复此操作，直至达到所需卷发效果。
· 您可参考以下表格：

温度	髮的类型
350 °F (175 °C)	纖細質地髮
385 °F (195 °C)	波浪中型髮
420 °F (215 °C)	厚髮、粗髮
455 °F (235 °C)	厚髮、非常厚髮
SUPER 485 °F (252 °C)	非常厚髮、非常厚髮

清洁和保养

· 您产品的刀片专为特定用途而设计，需要特别关注。清洁应定期进行，以确保最佳性能。我们建议在每次使用后使用柔软布料和刀片修复器清洁刀片。
· 将卷发棒插入电源并调至最高温度。卷发棒加热后，关闭电源并使用棉布将少量修复器涂抹在刀片上。
· 卷发棒仍温热时，通过将棉布在板上来回擦拭，清洁刀片。
· 重复此操作，直至刀片清洁。
· 建议使用柔和肥皂轻微潮湿的干净布料清洁设备外部。
· 请勿使用研磨产品进行清洁，以免造成设备不可逆转的损坏。
· 清洁后，将设备存放在干燥处，直至下次使用。

警告

· 在设备使用期间，应遵守基本安全预防措施，包括：
· 切勿将设备连接到错误的电压。
· 高温可能会导致卷发永久拉直，请确保这是预期结果。
· 在开始处理整个发束之前，应对一小撮头发进行测试。

警告：请勿在浴缸、淋浴间、水槽或其他容器或水箱附近使用设备。

保证

· 如您发现产品存在缺陷，请联系客户服务部或您的经销商以启动保证流程。
· 如经确认为制造缺陷，消费者有权根据法律免费维修产品，或在产品因质量问题或不适用而无法修复的情况下更换产品，具体由专业部门决定。
· 您的设备享有自**出厂日期起 12 个月**的保证。
· 国际客户的保证流程应优先通过销售产品的经销商处理。如不可行，请通过信息联系我们，电话号码：+55 44 98861-0179。
· 如在**出